

- 1.) Al ensamblar la bomba a la flecha auxiliar, remover la cubierta y los rotores del cuerpo de la bomba.
- 2.) Posicionar el cuerpo de la bomba en la flecha auxiliar utilizando el pin localizador y la flecha de transmision.
- 3.) Despues de posicionar el cuerpo en la flecha auxilliar, reinstalar los rotores y cubierta al cuerpo, despues instalar los tornillos de montaje de la bomba y torquear a 106 libras-pie. La falta de apretat los pernos uniformemente y la comprobacion para el atascamiento puede causar falla de la bomba