

Installation Instructions

1. Remove all original bolts on your factory air box/air sensor tube.
2. Compare the mounting holes on your existing mass airflow sensor to this intake adapter.
Note: If the pre-drilled holes do not line up with your vehicle's sensor, you can mark the plate with a permanent marker (make sure to line up tube to adapter carefully), center punch the marks, and then carefully drill the holes to match.
3. If possible, re-use the factory bolts to attach the adapter plate to the factory airflow/temperature sensor unit. It may be necessary to replace the factory bolts with a different nut/bolt combination (not supplied).
Note: 2000 and newer vehicles may require the use of the black adapter plate.
4. Make sure all bolts and clamps are tightened to avoid air leaks.

Instrucciones de instalación

1. Remueva todos los tornillos originales de la caja del aire/tubo del sensor de aire.
2. Compare los agujeros de montaje de su sensor de aire existente para este adaptador de admisión.
Nota: Si los agujeros pre-taladrados no se alinean con los del sensor de su vehículo, usted puede marcar la placa con un marcador permanente (asegurese de alinear el tubo con el adaptador cuidadosamente), haga un pequeño orificio en las marcas, y entonces cuidadosamente taladre los agujeros para que sea compatible.
3. Si es posible, vuelva a usar los tornillos de fabrica para adjuntar la placa adaptadora al de la unidad del sensor de flujo de aire/temperatura de fabrica. Quizas sea necesario reemplazar los tornillos por unos de combinación tornillo con tuerca (no proveidos).
Nota: Modelos 2000 y vehículos más nuevos pueden requerir el uso de una placa adaptadora negra.
4. Asegurese que todos los tornillos y abrazaderas esten apretadas para evitar fugas.

SPECTRE™

©2010 Spectre Performance