

Installation instructions

1. Remove all original bolts on your factory air box/air sensor tube.
2. Compare the mounting holes on your existing mass airflow sensor to the adapter plate (PN81413).
Note: If the pre-drilled holes do not line up with your vehicle's sensor, you can mark the plate with a permanent marker (make sure to line up tube to adapter carefully), center punch the marks, and then carefully drill the holes to match.
3. If possible, re-use the factory bolts to attach the adapter plate to the factory airflow/temperature sensor unit. It may be necessary to replace the factory bolts with a different nut/bolt combination (not supplied).
4. If your vehicles airflow/temperature sensor is equipped with a square hole you must use the included black plate.
5. Make sure all bolts and clamps are tightened to avoid air leaks.

Instrucciones de instalación

1. Remueva todos los tornillos originales de la caja del aire/tubo del sensor de aire.
2. Compare los agujeros de montaje de su sensor de aire existente para la placa adaptadora (N/P 81413).
Nota: Si los agujeros pre-taladrados no se alinean con los del sensor de su vehículo, usted puede marcar la placa con un marcador permanente (asegurese de alinear el tubo con el adaptador cuidadosamente), haga un pequeño orificio en las marcas, y entonces cuidadosamente taladre los agujeros para que sea compatible.
3. Si es posible, vuelva a usar los tornillos de fabrica para adjuntar la placa adaptadora al de la unidad del sensor de flujo de aire/temperatura de fabrica. Quizas sea necesario reemplazar los tornillos por unos de combinación tornillo con tuerca (no proveídos).
4. Si el sensor del flujo de aire/temperatura de su vehículo está equipado con un agujero cuadrado, debe usar la placa negra incluida..
5. Asegurese que todos los tornillos y abrazaderas esten apretadas para evitar fugas.

SPECTRE™

©2010 Spectre Performance