



INSTRUCCIONES M17611

PARA FORD 4.6L SOHC Y DOHC

VALVULA A: 

VALVULA B: 

VALVULA C: 

IMPORTANTE:

Antes de instalar este kit de reparacion tome nota del tipo de valvula de alivio de presion de aceite original que ha sido removida de la bomba de aceite.

Si la valvula A es del tipo removido, instalar la valvula B con el resorte purpura.

Si la valvula B es del tipo removido, instalar la valvula B con el resorte sin color.

Si la valvula C es del tipo removido, instalar la valvula C con el resorte purpura.

Despues de instalar la valvula y el resorte, apretar el tornillo retentor de la cabeza del socket a: 24-26 pies/libra (32-36 N-m).

Los tornillos de la cubierta de la bomba de aceite deberan de tener un torque de 72-108 pulgadas/libra (8-12 N-m), en 8 lugares.

Los tornillos de montaje de la bomba de aceite con un torque de 72-108 pulgadas/libra (8-12 N-m) en 4 lugares.