

EMPLEAR EL RESORTE BLANCO (BUICK # 1233892)
AL REPARAR LOS MODELOS SIGUIENTES COMO SIGUE:

1976 (TODOS) 455

1972-75 455

1969-71 455 (ETAPA 1)

1967-69 400 Y 430 H.D.

NOTA:

SI LA CUBIERTA ESTA MUY DANDA, EMPLEAR LA
PLACA DE EMPUJE ENTRE LA CUBIERTA DE LA
CARCAZA Y LA CARCAZA DE LOS ENGRANES. ESTA
PLACA PROPORCIONA UNA NUEVA SUPERFICIE DE
DESGASTE PARA SUS ENGRANES NUEVOS.

M2102 REVA