


-IMPORTANTE-
AL QUITAR LA BOMBA
(PRIMERO DEBE DE
QUITARSE EL PASADOR)
AL REINSTALAR LA BOMBA
(EL PASADOR DEBE DE
INSTALARSE AL ULTIMO)



BOMBA VIEJA EN EL
MONOBLOQUE.

QUITAR EL PASADOR PRIMERO
ANTES DE QUITAR LA BOMBA VIEJA.

INSTALAR LA BOMBA NUEVA
ANTES DE COLOCAR EL PASADOR.