

M55099

## PRECAUCION (Tolerancias)

Es muy importante que usted verifique las tolerancias de espacio entre la bomba. De aceite, el ciguenal, punterias y la tapa del motor del aceite. Asegurese que el filtro del aceite de la tapa no haga contacto con la Misma. El no asegurarse que las tolerancias sean correctas. SE ANULA cualquier Garantia del producto.

### FLECHA INTERMEDIA

Con la aplicacion de esta bomba de aceite debe utilizarse una flecha intermedia nueva que va unida a una manga de acero NO USAR UN SUSTITUTO.

Si no se utiliza la manga de acero se DANARA la flecha de la bomba lo que dara por resultado una falla de la bomba. Al no seguir esta precaucion se anula cualquier garantia del producto.

VUELTA

## NOTA IMPORTANTE (Presion de Aceite)

Esta bomba con sistema de lubricacion es de alto rendimiento.

El resorte color rosa instalado en la valvula reguladora de presion permitira que la bomba pondra el sistema de lubricacion al equilibrio aproximadamente de 70 psi. (Nota: No todos los motores pueden alcanzar una presion de 70 psi debido a las tolerancias del balero, al desgaste del balero, etc.)

VUELTA