


INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Algunos motores tienen un levante en la esquina donde va la Bomba de Aceite.

Para esos Motores con el levante, asegurese que la superficie este plana.




Instale la Bomba hasta el fondo y dele vuelta un poco para asegurar contacto de la Bomba y la base donde sera instalada.

Si el levante trava, sera necesario reducir un poco el lugar donde queda la Bomba.

Una vez certificado que la Bomba quedara bien en su lugar, pueden instalar la Bomba en el Motor.

Mientras aguantan la Bomba, ya pueden instalar los tornillos y apretarlos.



Montaje tornillos
23 N.m
(200 in·lbs)

Ayuda la Bomba cuando aprietas montaje tornillos